Manual	**UK**	**page 2**
Manuale	**IT**	**pagina 6**
Manual de usuario	**ES**	**página 10**

EW3516

www.ewent-online.com

1.0 Introduction

Congratulations with the purchase of this high-quality Ewent product! This product has undergone extensive testing by Ewent's technical experts. Should you experience any problems with this product, you are covered by a five-year Ewent warranty. Please keep this manual and the receipt in a safe place.

Register your product now on www.ewent-online.com and receive product updates!

2.0 Features

- Bluetooth can receive the signal up to 10m away.
- Wireless connection to PC, MAC and mobile phone with Bluetooth function
- With AUX port, can be used with direct connection to MP3, MP4 etc.
- Rechargeable Li-ion battery, up to 3 hours music playback

3.0 Operation description

Turn on the speaker, after the indication sound, the Bluetooth module automatically searches for and connects to last matched audio device. If the speaker connects, the LED blinks fast 2 every 4 seconds； if the speaker fails to connect, LED blinks every 2 seconds, then it starts to search the new Bluetooth audio device after 20 seconds, and the LED blinks every second. When the new audio device is found, please input the password 0000 on the new audio device to match each other. The speaker is named "EWENT BT SPK" in its system

When you connect the speaker to MP3 & MP4 or PC & mobile phone without Bluetooth via line-in port, the Bluetooth function does not work.

4.0 Key function description

1. ： press once to increase the volume

2. ： Press once to answer call

3. ： press once to decrease the volume



5.0 Technology specification

Output power :3W(RMS)

Power voltage: DC 5V

Frequency Response : 100Hz-20Khz

SNR:≥70Db

Power supply : USB port, Li-ion battery or DC 5V

6.0 Warning

- Please keep the speaker and its accessories dry
- Do not drop, throw or trample your speaker
- Do not expose the speaker or its accessories to water or moisture.
- Turn off the speaker before cleaning, clean it only with dry cloth
- While the speaker in the process of charging and operating will be slightly hotter.
- Do not use the speaker near any heat source such as stoves, radiators or any apparatus that produce heat.

- The speaker will automatically disconnect from Bluetooth audio device when the power is off .The Bluetooth module stars works 30seconds when you turn on the speaker again.
- Most standard Bluetooth in PC or mobile phone can match this speaker, and connect automatically; a few Bluetooth audio source devices can do after proper manual setting.
- For PC in Windows 7 system, you must set the audio output device in Windows 7 for Bluetooth speaker, then you can play music from Bluetooth of PC in Windows 7.

7.0 Installation for Windows

1. Click the Bluetooth window in a Bluetooth device of a computer
2. Click the locate file, then refresh device list or click the red ball with the left mouse button to search new device (Bluetooth device).
3. “EWENT BT SPK” is the searchable Bluetooth speaker device
4. Click the right mouse button, then click “matching” with the left mouse button.
5. Then a dialog box will appear, please input the password 0000, then click “Confirm”.
6. If Bluetooth speaker can match the Bluetooth device of a computer, a red tick will appear.
7. When they succeed matching each other, and click the right mouse button at the earphone, then new dialog box will appear, please click “refreshing service”; or click the left button twice quickly to refresh device.
8. After refreshing service, the earphone on the top of menu will become yellow that means success of refreshing service.
9. After succeeding refreshing service, click the earphone at the bottom, a new dialog box will appear, click ”Connect”, then click the earphone at the top of menu.
10. After clicking the earphone at the top of menu, waiting for 3 seconds, a green line will appear between the earphone and the big red ball, meanwhile, a small red ball will

remove between the earphone and a big red ball, then you open music or movie in your computer, then you can listen to music from Bluetooth speaker.

6.0 Declaration of Conformity

To ensure your safety and compliance of the product with the directives and laws created by the European Commission you can obtain a copy of the Declaration of Conformity concerning your product by sending an e-mail message to: info@ewent-online.com. You can also send a letter to:

Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands.
Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy

Clearly state ‘Declaration of Conformity’ and the article code of the product of which you would like to obtain a copy of the Declaration of Conformity.

1.0 Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Ewent d'alta qualità! Questo prodotto è stato sottoposto ad analisi approfondite da parte dei tecnici Ewent. Se si dovesse riscontrare qualsiasi problema con questo prodotto, si è coperti da una garanzia Ewent quinquennale. Si prega di conservare questo manuale e lo scontrino in un luogo sicuro.

Registrare il prodotto su www.ewent-online.com/per ricevere aggiornamenti sul prodotto!

2.0 Caratteristiche

Il Bluetooth può ricevere il segnale fino a una distanza di 10m ;

Connessione wireless a computer, MAC e cellulari con funzione Bluetooth supportata ;

In presenza di porta AUX può essere utilizzato con connessione diretta a lettori MP3, MP4, etc. ;

Batteria al litio ricaricabile, fino a 3h di riproduzione della musica .

3.0 Descrizione delle funzioni

Accendi gli altoparlanti, dopo il segnale acustico il Bluetooth ricerca automaticamente e si connette all'ultimo dispositivo audio rilevato/compatibile. Se gli altoparlanti si connettono il LED s'illumina velocemente per 2 volte ogni 4sec. ; se la connessione fallisce il LED s'accende ogni 2sec., dopo 20sec. comincia a cercare un nuovo dispositivo audio Bluetooth e il LED s'illumina ogni secondo. Una volta rilevato il nuovo dispositivo audio deve esservi immessa la password 0000 affinché i due dispositivi possano connettersi. Nel sistema gli altoparlanti vengono indicati con "EWENT BT SPK".

In caso di collegamento degli altoparlanti a lettori MP3, MP4 o a PC e telefoni cellulari senza una porta Bluetooth, la funzione stessa non verrà attivata.

4.0 Descrizione dei tasti/comandi

1. : premere una volta per alzare il volume
2. : premere una volta per rispondere ad una chiamata
3. : premere per abbassare il volume



5.0 Specifiche tecniche

Potenza output : 3W (RMS)

Potenza voltaggio : DC 5V

Frequenza di risposta : 100Hz-20Khz

SNR : ≥ 70dB

Alimentazione : porta USB, batteria al litio o DC 5V

6.0 Avvertenze

- Mantenere gli altoparlanti e gli accessori sempre asciutti
- Non lanciare, calpestare e far cadere gli altoparlanti
- Evitare che gli altoparlanti o i suoi accessori entrino in contatto con acqua o umidità
- Spegnere gli altoparlanti prima della pulizia, da eseguire solo con panno asciutto
- Gli altoparlanti sotto carica o in funzione si scaldano leggermente
- Non utilizzare gli altoparlanti in prossimità di fonti di calore quali forni, termosifoni o alcun apparecchio che produca calore
- Gli altoparlanti si disconnettono automaticamente dai dispositivi audio Bluetooth quando

scarichi. Una volta riaccesi gli altoparlanti il Bluetooth si avvia dopo 30sec.

- La maggior parte dei Bluetooth presenti su pc o telefoni cellulari riconosce questo tipo d'altoparlante e vi si connette automaticamente, altri invece necessitano di impostazioni manuali per effettuare correttamente questo processo.
- Per PC con sistema operativo Windows7 il dispositivo di riproduzione audio deve essere impostato/selezionato manualmente.

7.0 Guida per Windows

1. Aprire la finestra del dispositivo Bluetooth del computer.
2. Aggiornare la lista dei dispositivi o cliccare sul pallino rosso col tasto sinistro del mouse per cercare nuovi dispositivi (Bluetooth).
3. Il dispositivo "EWENT BT SPK" è il dispositivo audio Bluetooth da cercare.
4. Premere il tasto destro del mouse e cliccare su "Associa" col tasto sinistro del mouse.
5. Comparirà una finestra di dialogo in cui inserire la password 0000, premere "Conferma".
6. Se gli altoparlanti Bluetooth si connettono al dispositivo Bluetooth del computer comparirà una crocetta rossa.
7. In caso di riuscita connessione tra i due dispositivi premere col tasto destro del mouse sull'icona a forma di auricolare, apparirà in seguito una nuova finestra di dialogo; premere "Aggiorna" o premere rapidamente il tasto sinistro due volte per aggiornare il dispositivo.
8. Dopo l'aggiornamento l'icona dell'auricolare in cima al menu diventerà gialla ad indicare che il servizio di aggiornamento è andato a buon fine.
9. Premendo l'icona dell'auricolare in fondo al menu si aprirà una nuova finestra di dialogo; premere "Connetti" e poi cliccare sull'icona auricolare in cima al menu.
10. Dopo aver cliccato sulla cuffia attendere 3sec., apparirà una linea verde tra

l’auricolare e il pallino rosso.. Facendo partire un file musica o video sul computer si sentirà poi il suono dagli altoparlanti Bluetooth

8.0 Dichiarazione di conformità

Per garantire la sicurezza dell’utente, e la conformità del prodotto alle direttive e alle leggi emanate dalla Commissione Europea, è possibile ottenere una copia della Dichiarazione di conformità relativa al prodotto inviando un messaggio di posta elettronica a: info@ewent-online.com.
Altrimenti, è possibile inviare una lettera all’indirizzo:

Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands.
Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy

Indicare chiaramente “Dichiarazione di conformità” e il codice dell‘articolo del prodotto per cui si desidera ottenere copia della Dichiarazione di conformità.

1.0 Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto Ewent de alta calidad! Este producto se ha sometido a numerosas pruebas por los expertos técnicos de Ewent. En caso de que experimente algún problema con este producto, estará cubierto por una garantía de cinco años Ewent. Guarde este manual y el recibo en un lugar seguro.

Registre ahora su producto en www.ewent-online.com/para recibir actualizaciones!

2.0 Caracteristicas

• Bluetooth puede recibir la señal hasta 10 metros de distancia.
• Conexión inalámbrica a través de Bluetooth con PC, Mac y teléfonos móviles.
• Conexión directa a MP3, MP4, etc, mediante el puerto AUX.
• Batería recargable de Li-ion.Hasta 3 horas de reproducción musical

3.0 Descripción de operativa

Encienda el altavoz, después de la indicación sonora, el módulo Bluetooth buscará automáticamente y se conectará al último dispositivo de audio emparejado. Si el altavoz se conecta, el LED parpadeará rápido 2 veces cada 4 segundos, si el altavoz no se conecta, el LED parpadea cada 2 segundos, y luego empezará a buscar el nuevo dispositivo Bluetooth de audio después de 20 segundos y el LED parpadeará cada segundo. Cuando se encuentre el nuevo dispositivo de audio, ingrese la contraseña 0000 en el nuevo dispositivo de audio para que se emparejen. El altavoz se reconocerá en su sistema como "EWENT BT SPK"

Cuando esté conectado el altavoz para MP3 y MP4 o PC y teléfono móvil sin Bluetooth a través de línea de entrada, la función Bluetooth no estará operativa.

4.0 Descripción de las funciones de las teclas

1. ： Pulsar una vez para subir el volumen

2. ： Pulsar una vez para contester llamadas

3. ： Pulsar una vez para bajar el volumen



5.0 Especificaciones técnicas

Potencia de salida: 3W(RMS)

Voltaje de entrada: DC 5V

Frecuencia de respuesta: 100Hz-20Khz

SNR:≥70Db

Alimentación: Puerto USB, bacteria de Li-ion o 5V DC

6.0 Atención

• Mantenga el altavoz y sus accesorios en lugar seco

• No deje caer, ni arroje, ni pisotee su altavoz

• No exponga el altavoz o sus accesorios al agua o humedad.

• Apague el altavoz antes de su limpieza, límpielo con un paño seco

• Mientras esté cargándose el altavoz o esté en funcionando, es normal que experimente una subida de temperatura

• No utilice el altavoz cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores o cualquier aparato que produzca calor.

• El altavoz se desconectará automáticamente del dispositivo Bluetooth de audio cuando la unidad

está apagada. El módulo Bluetooth destellará durante 30 segundos al encender de nuevo el altavoz.

• Los Bluetooth más estándares de PC o teléfonos móviles pueden coincidir con este altavoz y conectarse automáticamente, algunos dispositivos Bluetooth de audio pueden hacer esto después de la configuración manual apropiada.

• En Windows 7 debe configurar el dispositivo de salida de audio como altavoz Bluetooth, de esta forma podrá reproducir música desde el Bluetooth del PC.

7.0 Instalación en Windows

1. Abra el panel de control y haga doble click en el icono de Dispositivos Bluetooth

2. Haga clic en agregar dispositivo inalámbrico; la lista de dispositivos se actualizará.

3. Seleccione el dispositivo "EWENT BT SPK".

4. Haga clic con el botón derecho del ratón, haga clic en "emparejar" con el botón izquierdo del ratón.

5. A continuación, en el cuadro de diálogo que aparecerá, ingrese la contraseña 0000 y haga clic en "Confirmar".

6. Si el altavoz Bluetooth se empareja con el dispositivo Bluetooth del PC, una marca roja aparecerá.

7. Cuando se produzca el emparejamiento, haga clic con el botón derecho del ratón en el auricular, aparecerá un nuevo cuadro de diálogo, haga clic en "actualizar servicios".

8. Después de de la actualización de los servicios, el auricular en la parte superior del menú se convertirá en amarillo significando que la actualización de servicios ha sido correcta.

9. Haga clic en el auricular en la parte inferior, un nuevo cuadro de diálogo aparecerá, haga clic en "Conectar" y después haga clic en el auricular en la parte superior del menú.

10. Después de pulsar el auricular en la parte superior de menú, pasados 3 segundos, una línea verde aparecerá. Esto indica que la instalación ha concluido y podrá abrir música o una película en su PC pudiendo escucharlas a través del altavoz Bluetooth.

8.0 Declaración de Conformidad

Este producto ha sido creado conforme a las leyes de seguridad Comisión Europea, podrá obtener una copia de la Declaración de Conformidad concerniente a este producto enviando un e-mail a:info@ewent-online.com. Podrá también enviar una carta a:

Ewent Europe, PO Box 276, 6160 AG Geleen, The Netherlands.

Ewent Italy, Crocevia 12, 39057 Appiano (BZ), Italy

Indique claramente ‘Declaration of Conformity’ y el código del product sobre el que le gustaría obtener una copia de la Declaración de Co

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE